

Antes de colgar una TV en la pared revisá esto

Una guía para evitar errores comunes antes de comprar el soporte, perforar la pared o coordinar la instalación.

Instalar sin improvisar

Altura cómoda, soporte compatible, pared segura y cables pensados antes de hacer agujeros.

Errores comunes

Antes de perforar, revisá estos puntos para evitar correcciones después.



1. Altura incómoda

Si queda demasiado alta, mirar TV cansa. La posición depende del sillón, la distancia y el uso.



2. Soporte incorrecto

Revisá peso, pulgadas, VESA y si querés que quede fijo, inclinable o móvil.



3. Pared sin revisar

Hormigón, ladrillo, durlock o revestimientos necesitan fijaciones y cuidados distintos.

Antes de avanzar

Tres detalles que ayudan a que quede prolijo desde el primer intento.



4. Cables visibles

Pensá enchufe, HDMI, canaletas y ubicación del decodificador antes de instalar.



5. Pantalla torcida

En una pantalla grande, unos milímetros se notan. Marcar bien evita correcciones.



6. Poco acceso

Si queda todo muy justo, conectar o cambiar cables después puede ser incómodo.

Tamaño y peso

Confirmá que el soporte pueda con tu TV.



Tamaño y peso

QUÉ MIRAR

Pulgadas y peso aproximado de la TV.

POR QUÉ IMPORTA

El soporte debe superar el peso real y ser compatible con el tamaño.

Si no estás seguro

Mandanos el modelo o una foto de la TV antes de comprar el soporte.

Consultá por WhatsApp

Mensaje prearmado.

WhatsApp 11 3081-3831

Medida VESA

El dato clave para no comprar un soporte incompatible.



Medida VESA

QUÉ MIRAR

Distancia entre los tornillos traseros de la TV.

POR QUÉ IMPORTA

Suele figurar en el manual o ficha técnica: 200x200, 400x400, etc.

Tip rápido

Si no encontrás el dato, mandá una foto de atrás de la TV y lo revisamos.

Consultá por WhatsApp

Mensaje prearmado.

WhatsApp 11 3081-3831

Tipo de pared

La pared define la fijación y el cuidado.



Tipo de pared

QUÉ MIRAR

Hormigón, ladrillo, durlock o pared revestida.

POR QUÉ IMPORTA

La fijación cambia según la pared y el peso que va a soportar.

Si hay dudas

Podemos revisar con criterio antes de perforar y avisarte si conviene avanzar.

Ubicación del enchufe

Pensar cables antes evita improvisar después.



Ubicación del enchufe

QUÉ MIRAR

Si queda atrás, abajo, lejos o tapado por la TV.

POR QUÉ IMPORTA

Pensarlo antes evita cables visibles o soluciones improvisadas.

Podés sumar esto

Canaletas, tomas visibles y orden de cables pueden verse en la misma visita.

Uso de la TV

La altura cambia según dónde y cómo la mirás.



Uso de la TV

QUÉ MIRAR

Dónde se mira y desde qué posición: sentado, acostado o desde varios lugares.

POR QUÉ IMPORTA

La altura y el tipo de soporte dependen de la forma real de uso.

Elegí cómodo

Si dudás entre soporte fijo o móvil, mandanos foto del espacio y te orientamos.

Mandá estas fotos

Con esto podemos orientarte más rápido por WhatsApp y evitar idas y vueltas.



Foto de la pared donde querés colocar la TV.



Foto de la parte de atrás de la TV, donde están los tornillos.



Modelo o pulgadas de la TV, si lo tenés a mano.



Foto del soporte comprado o link del producto.



Barrio o zona, y si querés resolver cables u otros pendientes.

Más claro = más rápido

El WhatsApp de abajo ya sale con el nombre de esta guía.

Que quede bien

Firme, derecha, cómoda para mirar y lo más prolija posible.



Antes de coordinar

Mandanos fotos de la pared, la TV y el soporte.
Con eso te orientamos mejor antes de avanzar.



Durante la instalación


Se revisa la pared, se marca, se nivela y se perfora con criterio. Si aparece algo raro, se avisa antes de avanzar.

Aprovechá la visita

Si hay cuadros, estantes o cables pendientes, sumalos en el mensaje para ordenarlo todo junto.

Qué hace Keeply

Resolvemos reparaciones simples, instalaciones y mantenimiento para hogares, oficinas y locales.

**TV****Estantes****Lámparas****Muebles****Enchufes****Cortinas****Pérdidas****Varios**

Una visita, varios pendientes

Si tenés varias tareas chicas, podemos ayudarte a ordenarlas y avanzar todo lo posible en la misma visita.

Consultá por WhatsApp

Mensaje prearmado.

WhatsApp 11 3081-3831

KEEPPLY

¿Querés resolverlo con Keeply?

Tocá el WhatsApp de abajo y mandanos fotos de la pared, la TV y el soporte. Te orientamos con el próximo paso.

Contacto directo

WhatsApp 11 3081-3831 · CABA y Zona Norte

También podés ver más en:

keeplyar.com | [@keeplyar](https://www.instagram.com/keeplyar)

Consultá por WhatsApp

Mensaje prearmado.

WhatsApp 11 3081-3831